Sesión #19: Introducción a los Componentes de Redes LAN

Duración: 2 Horas

Objetivos del Laboratorio:

En este taller, los participantes aprenderán a:

Observar cómo el switch dirige el tráfico entre dispositivos específicos sin

inundar la red.

• Configurar un router para enrutar el tráfico entre redes y permitir que las PC's

se comuniquen a través de él.

Conectar dispositivos inalámbricos a la red LAN utilizando un Access Point y

verificar la conectividad entre ellos.

• Configurar y probar la conectividad de un dispositivo de almacenamiento

centralizado (NAS) y proteger la red utilizando un firewall básico.

• Asegurarse de que todos los componentes de la red están correctamente

integrados y funcionando.

Materiales Necesarios:

Computador con acceso a internet.

Cisco Packet Tracer instalado.

• Academia Cisco (Netacad.com): Para la actividad complementaria.

• GitHub: Para el repositorio (opcional, pero recomendado para la gestión de

laboratorios).

Manual del usuario: Este documento con instrucciones detalladas para cada

paso del taller.

Estructura del Laboratorio:

1. Introducción a los Switches

Función de Conmutación en un Switch:

1. Abre Packet Tracer.

2. Agrega un Switch: Desde "Network Devices", arrastra un Switch 2960.

- 3. Agrega PCs: Desde "End Devices", arrastra cuatro PCs.
- 4. Conecta las PCs al Switch: Usa cables de cobre directo (Copper Straight-Through).
- 5. **Configura IPs**: Asigna IPs estáticas en la misma subred a cada PC (ej., 192.168.1.10, 192.168.1.11, 192.168.1.12, 192.168.1.13).
- 6. **Simula Tráfico**: Utiliza la herramienta "Add Simple PDU" (sobre) para enviar paquetes entre PCs. Observa cómo el switch reenvía el tráfico solo a los puertos de destino.

Configuración en Packet Tracer:

- Los switches no necesitan mucha configuración inicial para funcionar en una LAN básica.
- Opcional: Puedes explorar la CLI del switch para ver la tabla MAC y aprender sobre VLANs (fuera del alcance básico de este laboratorio).

2. Configuración y Función de un Router

Función de Enrutamiento:

• Los routers conectan diferentes redes, permitiendo la comunicación entre ellas.

Tipos de Routers:

Este laboratorio se centra en routers LAN.

Configuración en Packet Tracer:

- 1. Agrega un Router: Desde "Network Devices", arrastra un Router 1941.
- 2. Agrega dos Switches: Para simular dos redes diferentes.
- 3. Conecta el Router a los Switches: Usa cables de cobre directo.
- 4. Agrega PCs a cada Switch.
- 5. Configura IPs:
 - o Red 1 (Switch 1): 192.168.1.0/24 (PCs: 192.168.1.10, 192.168.1.11).
 - o Red 2 (Switch 2): 192.168.2.0/24 (PCs: 192.168.2.10, 192.168.2.11).
 - Router:

- Interfaz conectada a Switch 1: 192.168.1.1.
- Interfaz conectada a Switch 2: 192.168.2.1.

6. Configura el Router:

- Accede a la CLI del router.
- Activa las interfaces (ej., interface GigabitEthernet0/0, no shutdown).
- Asigna las IPs a las interfaces (ej., ip address 192.168.1.1 255.255.255.0).
- 7. **Configura las PCs**: Establece la puerta de enlace (Default Gateway) de cada PC a la IP de la interfaz del router en su respectiva red (ej., 192.168.1.1 para las PCs en la Red 1).
- 8. **Prueba la Conectividad**: Haz ping entre las PCs en diferentes redes.

3. Puntos de Acceso (Access Points)

Función de un Access Point:

• Permiten la conexión inalámbrica a la red LAN.

Tipos de Access Points:

• Este laboratorio se centra en un Access Point básico.

Configuración en Packet Tracer:

- Agrega un Access Point: Desde "Wireless Devices", arrastra un Access Point -PT.
- 2. Conecta el Access Point a un Switch: Usa un cable de cobre directo.
- 3. Configura el Access Point:
 - Haz clic en el Access Point, ve a la pestaña "Config".
 - o Configura el SSID (nombre de la red inalámbrica).
 - Configura la seguridad (WPA2-PSK es común).
 - Configura la IP del Access Point (en la misma subred que las PCs cableadas).
- 4. Agrega Dispositivos Inalámbricos: Laptops o Smartphones.

- 5. **Conecta los Dispositivos Inalámbricos**: En la configuración del dispositivo, conéctalo a la red inalámbrica configurada en el Access Point.
- 6. **Prueba la Conectividad**: Haz ping entre los dispositivos inalámbricos y los cableados.

4. Integración de Componentes Adicionales

Introducción a Firewalls y NAS (Network Attached Storage):

- Firewall: Protege la red de accesos no autorizados.
- NAS: Almacenamiento centralizado accesible desde la red.

Configuración en Packet Tracer:

- 1. Agrega un Firewall: Desde "Security", arrastra un Firewall.
- 2. Agrega un NAS: Desde "End Devices".
- 3. **Conecta los Dispositivos**: Integra el firewall entre el router y el resto de la red. Conecta el NAS a un switch.

4. Configura el Firewall (Básico):

- o Este laboratorio no cubre configuraciones complejas de firewall.
- o Puedes explorar la interfaz web del firewall en Packet Tracer.

5. Configura el NAS:

- Asigna una IP estática al NAS.
- Explora la interfaz web para configurar usuarios y carpetas compartidas.
- 6. Prueba la Conectividad: Accede al NAS desde las PCs.

5. Prueba de Conectividad y Resolución de Problemas

Verificación de Conectividad:

- Asegúrate de que todos los dispositivos pueden comunicarse entre sí.
- Utiliza la herramienta "Add Simple PDU" (sobre) para simular el tráfico y verificar que llega a su destino.
- Utiliza el comando ping en las PCs para verificar la conectividad a nivel IP.